

보도 일시	2025. 11. 10.(월) 11:00 <11. 11.(화) 조간>	배포일	2025. 11. 10.(월)
담당 부서	위해정보국 위해예방팀	담당자	김소영 팀 장(043-880-5421) 고나현 조사관(043-880-5424)
담당 부서	국가기술표준원 제품안전정책국 제품안전정보과	담당자	박해범 과 장(043-870-5430) 박수진 연구관(043-870-5333)
담당 부서	한국전기안전공사 사고조사센터	담당자	김상지 센터장(063-716-2337) 김현우 대 리(063-716-2338)
담당 부서	소방청 화재대응조사과	담당자	이기열 계 장(044-205-7474) 정의경 담 당(044-205-7475)
담당 부서	경남소방본부 대응구조구급과	담당자	박경원 계 장(055-211-5382) 박성진 소방경(055-211-5383)

일상 속 화재 우려 제품 안전하게 사용하세요!

- 보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 캠페인 실시 -

한국소비자원(원장 윤수현)은 국가기술표준원(원장 김대자), 한국전기안전공사(사장 남화영), 소방청(청장 직무대행 김승룡), 경남소방본부(본부장 이동원)와 함께 ‘보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 캠페인’을 실시한다.

최근 휴대용 기기와 개인 이동수단의 보급이 늘어나면서 보조배터리, 멀티탭, 전기자전거, 전동킥보드가 일상생활 속에서 널리 사용되고 있다. 하지만 부주의한 사용이나 부적절한 환경에서의 충전·보관은 화재 사고로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

이에 캠페인 참여 기관은 ▲ 고온·다습한 환경에서 보조배터리를 보관하거나 사용하지 않기, ▲ 멀티탭에 여러 제품을 동시에 연결하는 문어발식 사용 자제하기, ▲ 현관문 근처에서 전기자전거·전동킥보드를 충전하거나 보관하지 않기 등을 당부했다.

또한 각 참여 기관은 보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 홍보 포스터(붙임 참고)를 제작해 각 기관의 온라인 채널을 통해 홍보하고, 공동주택 관리사무소 등의 협조를 받아 배포할 계획이다.

붙임. 보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 홍보 포스터

	소비생활 중 불만·피해가 발생했거나 궁금한 점이 있을 때, 1372소비자상담센터(국번없이 1372, 발신자 부담)에 상담 신청하세요.	
---	--	---

보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 사용 시 주의하세요!

일상 속 화재 사고를 예방하는 안전 사용수칙



보조배터리



이불 등 가연성 소재에
두고 충전 금지




충전 중 전자기기를
연결하여 동시 충전 금지




고온·다습한 환경에서
보관 및 사용 금지

멀티탭



제품의 소비전력이 멀티탭의
정격용량을 초과하지 않게 사용
※ 정격용량(W)=전압(V)×전류(A)



여러 제품을 동시에 연결하는
문어발식 사용 자제



에어컨, 세탁기 등 대형가전 제품은
멀티탭이 아닌 벽면 콘센트 사용

전기자전거·전동킥보드



현관문 근처에서
충전 및 보관 금지



외출하거나 취침 중 충전을 금지하고
충전 완료 즉시 전원 코드 분리



주행 전 배터리 이상 유무
(냄새, 소음, 과열 등) 확인

위해정보 신고



홈페이지

www.ciss.go.kr에서 '위해정보 신고하기' 클릭



핫라인

국번없이 080-900-3500



위해정보 신고

물품 등의 사용 중 안전사고를 경험했거나 사고 우려가 있는 경우 '소비자위해감시시스템'에 제보 혹은 신고할 수 있습니다.